

Table des matières

- Les Codes de services Apple iOS** 2
- Field Test** 2
- IMEI** 2
- Etat Blocage** 2
- Appel en attente** 2
- Renvois d'appel Répondeur** 2
- Attente avant Appel** 3
- renvois d'appel Spécifique** 3
- Solde** 3
- Divers** 3



Les Codes de services Apple iOS

Field Test

***3001 # 12345 #** * Affiche le mode Field Test, réseau, cellulaire, GPRS, appel, et les informations de version.

IMEI

* **# 06 #** affiche le 15 chiffres IMEI (International)

Renvoie d'appel **# 21 #** Affiche l'état (activé ou désactivé) appel voix, données, fax, SMS, synchronisation

des données, les données asynchrones, l'accès par paquets et l'accès pad renvoi des appels sortants.

Etat Blocage

L'état de blocage **# 33 #** Affiche (activé ou désactivé) appel voix, données, fax, SMS, synchronisation des données, les données asynchrones, l'accès par paquets, et le renvoi d'accès de plaquettes pour les appels sortants.

Appel en attente

De l'appel en attente **# 43 #** Affiche l'état (activé ou désactivé) appels de voix, données, fax, SMS, synchronisation des données, les données asynchrones, l'accès par paquets et l'accès pad renvoi des appels sortants.

Renvois d'appel Répondeur

De renvois d'appel vers la messagerie vocale **# 61 #** Affiche l'état (activé ou désactivé) [et le numéro transmis à] l'appel de voix, données, fax, SMS, synchronisation des données, les données asynchrones, l'accès par paquets, et le renvoi d'accès de plaquettes pour les appels sortants .

Attente avant Appel

Pour modifier le nombre de secondes avant l'appel vers la messagerie vocale, de récupérer votre numéro

de chiffres onze de * # **61** # puis soigneusement tapez * **61** * numberRetrieved * **11** * **30** # ces deux derniers chiffres sont les secondes à l'anneau (valeur par défaut est 20; Max = 30)

renvois d'appel Spécifique

De renvois d'appel si injoignable # **62** # Affiche l'état (activé ou désactivé) [et le numéro transmis à] l'appel de voix, données, fax, SMS, synchronisation des données, les données asynchrones, l'accès par paquets, et le renvoi d'accès de plaquettes pour les appels sortants .

De renvois d'appel si occupé # **67** # Affiche l'état (activé ou désactivé) [et le numéro transmis à] l'appel de voix, données, fax, SMS, synchronisation des données, les données asynchrones, l'accès par paquets, et le renvoi d'accès de plaquettes pour les appels sortants.

Solde

***225** # Demandes un SMS affichant le solde mensuel actuel. (Le cas échéant)

***646** # Demandes un SMS affichant les minutes mensuels restants. (Le cas échéant)

***777** # Demandes d'un message SMS afficher le solde du compte pré-payé. (Le cas échéant)

Divers

D'autres codes ne fonctionnent pas sur l'iPhone: * # **4720** # (réduction de la qualité de la voix codec pour économiser la batterie) et * **3370** # (meilleur codec de qualité de la voix)

— *sylvain* 2020/10/01 15:54

From:
<https://wiki.mazinger.fr/wiki/> - **My Personal Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.mazinger.fr/wiki/doku.php?id=inclassable:article:telephonie:code-ios>

Last update: **2024/03/03 12:56**

