

Table des matières

Les Clés Sécurité Multi-Protocoles	2
Configuration 2FA	2
Profils	2
Touche Rapide	2



Les Clés Sécurité Multi-Protocoles

Configuration 2FA

Après avoir configuré le mode 2FA dans votre clé, pour l'utiliser il suffit de saisir le code PIN du profil dans lequel le paramètre est configuré.

lors de la phase 2FA appuyer sur **la touche 3** pendant **3s**.

Profils

Il est possible de mettre en place 2 profils, ceci permettra d'avoir la possibilité d'utiliser 24 slots pour la gestion des mots de passe.

Ils se distinguent par une couleur de LED différente (Bleu et Vert)

Touche Rapide

- N°1 pendant 5s permet de faire un backup
- N°2 pendant 5s permet de lister les affectations de touche
- N°3 pendant 10 permet de déconnecter la clé (le PIN sera de nouveau re-demandé)
- N°6 pendant 5s permet d'activer le mode sysadmin (saisie du code pin)

[La Doc crp.to](#)

From:
<https://wiki.mazinger.fr/wiki/> - My Personal Wiki

Permanent link:
<https://wiki.mazinger.fr/wiki/doku.php?id=securite:materiel:onlykey:index>

Last update: **2024/03/03 12:56**



