

Table des matières


DATAGRAMME ESP-WROVER32	2
<i>Schéma de Câblage</i>	2



DATAGRAMME ESP-WROVER32

Schéma de Câblage

Ce Schéma explique comment associer les différents contact "GPIO" en fonction des périphériques



Par Exemple pour câbler un *Sensor BME280* (Baro/Temp) il faudra utiliser le GPIO05 pour le connecteur SDA et le GPIO04 pour le connecteur SCL, GND et



VIN 3.3v pour la partie Alimentation électrique

— *sylvain* 2020/07/10 22:24

From:

<https://wiki.mazinger.fr/wiki/> - **My Personal Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.mazinger.fr/wiki/doku.php?id=arduino:esp-wrover32:index>

Last update: **2024/03/03 12:56**

